



Orbital Shower
Installationsmodell: Hatch

En kort installationsguide

ORBITAL

Hatch

OBS: Detta dokument är en snabbguide och ersätter inte installationsmanualerna. För mer omfattande installationsmaterial, besök www.orbital-systems.com




Steg. 1

- Förbered duschutrymme
- Förbered väg för rörledning



Steg. 2

- Installera golvmatur och avloppsrör



Steg. 3

- Fäst kabinett i väggstruktur



Steg. 4

- Montera Orbital Shower Core
- Installera rörledning till duschhuvud, omkastare och kontrolldisplay
- Installera inkommande vatten (varmt och kallt)
- Installera strömförsörjning




Steg. 5

- Montera väggbeklädnad
- Bygg upp golv




Steg. 6

- Applicera tätskikt




Steg. 7

- Kakla vägg och golv
- Måla vägg runt Orbital Shower Core
- Fäst ram till kabinett




Steg. 8

- Installera sensorenhet inuti golvarmaturen
- Montera dörr till kabinett



Steg. 9

- Installera kontrolldisplay, duschhuvud och omkastare



Installation slutförd

För mer omfattande installationsmaterial, besök
www.orbital-systems.com



www.orbital-systems.com



CERTIFIED SPACE TECHNOLOGY